

Kodning av sensorer i inre och yttre zonen


Om batterierna börjar ta slut i PIR sensorn så börjar LED lampan på PIR sensorn att lysa grönt. (Det samma med PIR sensor med husdjursimmunitet) Om batteriet i en dörr/fönster sensor börjar ta slut, då börjar den nedersta av de två LED lamporna på dörr/fönster sensorn att lysa.

Det är också viktigt att om du köpt extra sensorer eller fjärrkontroller att återställa larmsystemet och sedan koda alla sensorer och fjärrkontroller.

PIR sensorn är som standard kodad till den inre zonen och dörr/fönster sensorn är kodad till den yttre zonen. Viktigt! Om du har köpt extra fjärrkontroller måste du återställa larmet och alla fjärrkontroller måste kodas igen till larmet, även alla sensorer. Om hur att återställa larmsystemet, se "Avancerade instruktioner: Återställa larmsystemet".

Placera alla sensorerna bredvid huvudenheten och förbered dem en i taget innan uppmontering runt i huset. **VIKTIGT! Förbered en sensor i taget. Om andra sensorer sänder signaler till huvudenheten medan en ny sensor håller på att anslutas till systemet, kanske det inte fungerar som avsett. Om fler än en sensor kodas i taget kan fel uppstå, t.ex. att en sensor kan vara kodad i både den inre och den yttre zonen.**

Vi rekommenderar att PIR sensorerna är kodade i den inre zonen och dörr/fönster sensorerna är

kodade i den yttre zonen. När du går och lägger dig, tryck på  X ikonen på fjärrkontrollen och alla PIR sensorer avaktiveras, medan alla dörrar/fönster sensorer fortfarande är aktiverade. Detta innebär att alla i hushållet kommer att kunna flytta runt i huset utan att larmet utlöses och om ett inbrott skulle ske på natten kommer larmet utlösas av dörr/fönster sensorerna.


Kodnings metoden är som följande:

1. Koda först alla dina dörr/fönster sensorer, som ska vara i den yttre zonen. (Om du har en eller flera PIR sensorer som ska vara i den yttre zonen, så ska du koda dessa efter dörr/fönster sensorerna.
2. Koda därefter dina fjärrkontroller se nedanför "Fjärrkontroller".
3. Sist så kodar du dina PIR sensorer i den inre zonen.





Dörr/fönster sensor som en yttre zon sensor

1. Sätt i det färdiga SIM-kortet i larmenheten. Se till att SIM-kortet är upprättad enligt SIM-kortsguiden i denna handbok.
2. Flytta ON/OFF knappen på baksidan av huvudenheten till OFF, och dra ur 12V adapter.
3. Sätt nu i den medföljande 12V batteriet i dörr/fönster sensorn, placera därefter den medföljande magneten på motsatt långsida av dörr/fönster sensorns bas (Du kan se att magneten är placerad korrekt, när dörr/fönster sensorns LED lampa lyser när du tar bort magneten)
4. Anslut 12V-adaptorn till huvudenheten. Och ändra ON/OFF knappen till ON.
5. Power och status LED på larmcentralen kommer båda att lysa röda.
6. Du har nu ca. 20 sek. att koda sensorn, under denna period ta bort magneten från basen tills larmet piper en gång eller två gånger, och den röda lampan på larmcentralen blinkar mellan monitorn och status. Detta tyder på att sensorn har installerats korrekt.
7. Statuslampan kommer efter ca 20 sekunder börja blinka grönt med bestämda intervaller, "vilket innebär att larmet är påslaget och klart för användning".
8. Kontrollera att alla sensorer är redo att användas och placerats korrekt innan systemet tas i bruk.


Kodning av Fjärrkontroll

1. Sätt i ett förberett SIM-kort i larmet och kontrollera att den fungerar ordentligt.
2. Flytta ON/OFF knappen på baksidan av huvudenheten till OFF, och dra ur 12V adaptorn.
3. Anslut 12V-adaptorn till huvudenheten. Och ändra ON/OFF knappen till ON.
4. Power och status LED på larmcentralen kommer båda att lysa röda.
5. Du har nu ca. 20 sek. att koda sensorn, under denna period tryck siren  knappen på fjärrkontrollen, larmet piper en gång eller mer, och den röda lampan på larmcentralen blinkar mellan monitorn och status. Detta tyder på att sensorn har installerats korrekt.
6. Statuslampan kommer efter ca 20 sekunder börja blinka grönt med bestämda intervaller, "vilket innebär att larmet är påslaget och klart för användning".
7. Kontrollera att alla fjärrkontroller har förberetts ordentligt innan du tar dem i bruk.

Aktivera/avaktivera larmet

1. Tryck på ON-knappen  för att aktivera larmet. Sirenen kommer då pipa en gång.
2. Tryck på OFF-knappen  för att avaktivera larmet. Sirenen kommer då pipa 2 gånger. (Tryck en gång för att stänga av sirenen ifall larmet är på och två gånger för att helt stänga av larmet)
3. Tryck på panik-knappen  och larmet är aktiverat. Sirenen tjuvar och larmsystemet skickar SMS och ringer de nummer den har programmerats för.
4. Tryck på  X knappen för att inaktivera alla de sensorer som är kodade i den inre zonen, vilket innebär att endast de sensorer som har kodats till yttre zonen nu är aktiva.


PIR-sensor som en inre zon sensor

1. Sätt i det färdiga SIM-kortet i larmenheten. Se till att SIM-kortet är upprättad enligt SIM-kortsguiden i denna handbok.
2. Flytta knappen på sidan av PIR sensorn från ON till OFF.
3. Flytta ON/OFF knappen på baksidan av huvudenheten till OFF, och dra ur 12V adaptern.
4. Anslut 12V-adaptern till huvudenheten. Och ändra ON/OFF knappen till ON.
5. Power och status LED på larmcentralen kommer båda att lysa röda.
6. Tryck på kodnings knappen på baksidan av larmcentral en gång. Detta resulterar i att "Staus" LED ändra färg från röd till orange. **(Det kan vara svårt att se om lampan på lysdioden har ändrats från röd till orange. Så om det finns en mycket ljus i rummet, så håll över handen så du skuggar lampan så att det tydligt syns om lysdioden lyser rött eller oranget).**
7. Ändra knappen på sidan av PIR-sensor från OFF till ON.
8. Du har nu ca. 20 sek. att koda sensorn, under denna period vifta handen framför PIR sensorn tills larmet piper en gång eller flera, och den röda lampan på larmcentralen blinkar mellan monitorn och status. Detta tyder på att sensorn har installerats korrekt.
9. Statuslampan kommer efter ca 20 sekunder börja blinka grönt med bestämda intervaller, "vilket innebär att larmet är påslaget och klart för användning".
10. Kontrollera att alla sensorer är redo att användas och placerats korrekt innan systemet tas i bruk.
11. För att testa om PIR sensorn har lyckats kodas som en inre zon sensor, tryck på  X ikonen på fjärrkontrollen när larmet är aktiverat (larmet är aktiverat när "status" LED på larmcentralen blinkar grönt med bestämda intervaller), vifta med handen framför PIR sensorn, **om PIR sensorn har kodats korrekt kommer larmet inte att utlösas!**

PIR-sensor som en yttre zon sensor

1. Sätt i det färdiga SIM-kortet i larmenheten. Se till att SIM-kortet är upprättad enligt SIM-kortsguiden i denna handbok.
2. Flytta ON/OFF knappen på baksidan av huvudenheten till OFF, och dra ur 12V adaptern.
3. Sätt ON/OFF knappen på sidan av PIR sensorn på ON.
4. Anslut 12V-adaptern till huvudenheten. Och ändra ON/OFF knappen till ON på huvudenheten.
5. Power och status LED på larmcentralen kommer båda att lysa röda.
6. Du har nu ca. 20 sek. att koda sensorn, under denna period vifta handen framför PIR sensorn tills larmet piper en gång eller flera, och den röda lampan på larmcentralen blinkar mellan monitorn och status. Detta tyder på att sensorn har installerats korrekt.
7. Statuslampan kommer efter ca 20 sekunder börja blinka grönt med bestämda intervaller, "vilket innebär att larmet är påslaget och klart för användning".
8. Kontrollera att alla sensorer är redo att användas och placerats korrekt innan systemet tas i bruk.

Dörr/fönster sensor som en inre sensor

1. Sätt i det färdiga SIM-kortet i larmenheten. Se till att SIM-kortet är upprättad enligt SIM-kortsguiden i denna handbok.
2. Flytta ON/OFF knappen på baksidan av huvudenheten till OFF, och dra ur 12V adaptern.
3. Sätt nu i den medföljande 12V batteriet i dörr/fönster sensorn, placera därefter den medföljande magneten på motsatt långsida av dörr/fönster sensorns bas (Du kan se att magneten är placerad korrekt, när dörr/fönster sensorns LED lampa lyser när du tar bort magneten)
4. Anslut 12V-adaptern till huvudenheten. Och ändra ON/OFF knappen till ON.
5. Power och status LED på larmcentralen kommer båda att lysa röda.
6. Tryck på kodnings knappen på baksidan av larmcentral en gång. Detta resulterar i att "Staus" LED ändra färg från röd till orange. **(Det kan vara svårt att se om lampan på lysdioden har ändrats från röd till orange. Så om det finns en mycket ljus i rummet, så håll över handen så du skuggar lampan så att det tydligt syns om lysdioden lyser rött eller oranget).**
7. Du har nu ca. 20 sek. att koda sensorn, under denna period ta bort magneten från basen tills larmet piper en gång eller två gånger, och den röda lampan på larmcentralen blinkar mellan monitorn och status. Detta tyder på att sensorn har installerats korrekt.
8. Statuslampan kommer efter ca 20 sekunder börja blinka grönt med bestämda intervaller, "vilket innebär att larmet är påslaget och klart för användning".
9. Kontrollera att alla sensorer är redo att användas och placerats korrekt innan systemet tas i bruk.
10. För att testa om Dörr/Fönster sensorn har lyckats koda som en inre zon sensor, tryck på  X-ikonen på fjärrkontrollen och när larmet är aktiverat (larmet är aktiverat när "status" LED på larmcentralen blinkar grönt med bestämda intervaller) , ta bort magneten ifrån basen, **om dörr/fönster sensorn har kodats korrekt kommer larmet inte att utlösas!**

Montering utav dörr/fönster sensorer

Dörr/fönster sensorn bör monteras med hjälp av den medföljande dubbelhäftande tejp. **KOM IHÅG att den lilla magneten måste placeras på motsatt sida av sensorn med antennen.'**

Montering av PIR-sensor:

PIR Sensorn ska monteras med två skruvar och två plastdelar som medföljer i förpackningen. De bör monteras runt 1,8-2,5 meter över golvet och peka vid 'midjehöjd' av en person som står 6 till 8 meter ifrån. Observera att sensorn **INTE** bör riktas mot ett fönster eller monteras i direkt solljus eftersom detta kan utlösa larmet.

Viktigt! Att när du är klar med kodningen ändra On/Off knappen till On. Det är On/Off knappen som styr back up batteriet.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 0770 - 17 10 11 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2011.