








Kommando koder

Nedan finns en lista med kommando koder, som man kan antingen ringa eller SMSa till larmcentral.

Parametern för alla kommando koder för GSM-AD-003 är: PIN-kod#(123456 kom ihåg detta är original lösenordet, om du har ändrat det, mata in ditt eget lösenord i stället för 123456) ex. 123456#1#1#

Funktion	SMS kod	Bekrivning
Aktivera larmsystemet	1#1#	
Avaktivera larmsystemet	1#0#	
Status för uppsättning av larmsystem	"din pinkod"#	<p>Om du har ändrat standard koden till din egen personliga kod, så ska du skicka din nya koden. T.ex. om det är 098786, skicka 098786 #. Se nedan för ett exempel kan slås upp status för larm SMS du får från larmet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Disarm (avaktiverad), här kan också stå Arm (aktiverad) <input type="radio"/> Sms: On <input type="radio"/> Telefon: On <input type="radio"/> Siren: On <p>Den under 3 är endast för användning i Kina, så lägg inte märke till dem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> CenterTel: Off <input type="radio"/> Arm CenterTel: Off <input type="radio"/> Disarm CenterTel: Off
Avaktivera den inre zonen (samma funktion som att trycka  X på fjärrkontrollen.	1#2#	<p>Om denna kod har aktiverats och du därefter önskar alla sensorer att vara aktiverade, använd sedan 1#1#.</p> <p>Om du istället vill inaktivera alla sensorerna i använda 1#0#</p>
Aktivera siren På	11#1#	Den här funktionen används för att sätta på sirenen, så den tjuvar om larmet aktiveras
Avaktivera siren Av	11#0#	Den här funktionen används för att stänga av sirenen, så den inte tjuvar om larmet är aktiverat.
Mottag SMS vid larm	12#1#	
Ej mottag SMS vid larm	12#0#	
Ta emot samtal vid larm	15#1#	

Ta ej emot samtal vid larm	15#0#	
Status för anslutna zoner	30##	Larmcentralen skickar ett SMS med en sammanfattning av de aktiverade och inaktiverade områdena, som t.ex. kan se ut som den sammanfattade listan nedan. N anger att området är aktivt och FF visar att zonen är avaktiverad. Zone 1:) N 2:) N 3:) FF 4:) N 5:) N 6:) N 7:) N Etc. Beroende på hur många zoner som är kopplade till larmsystemet, vilket innebär att beroende på hur många sensorer som är kodade till larmsystemet.
Ändra pinkod	31#önskad kod(0-6 nummer)#	Exempel: Om koden skall ändras till 065432. Då ska följande SMS se ut såhär 123456#31#065432#. Nu ska pinkoden vara bytt till 065432 (var uppmärksam på att 123456 är fabriksinstallations koden)
Status för telefonnummer sparade på larmcentralen.	50##	Status SMSen ser ut som följande: 1. Första telefonnr. som larmet kommer ringa och skicka SMS till. 2. Andra telefonnr. som larmet kommer ringa och skicka SMS till. 3. Tredje telefonnr. som larmet kommer ringa och skicka SMS till. 4. Fjärde telefonnr. som larmet kommer ringa och skicka SMS till. 5. Femte telefonnr. som larmet kommer ringa och skicka SMS till.
Slå aktiveringsbip På när du trycker på 	21#1#	
Slå aktiveringsbip Av när du trycker på 	21#0#	
Slå avaktiveringsbip På när du trycker på 	22#1#	

Slå avaktiveringsbip Av när du trycker på 	22#0#	
Slå aktiveringsbip På när du trycker på  X	23#1#	
Slå aktiveringsbip Av när du trycker på  X	23#0#	
Aktivera varje zon separat	38#(trådlös zon 1-16 eller trådbundna zoner 21-23 som ska aktiveras)#	Exempelvis "zon 07 är inaktiv och du vill aktivera den" för att aktivera den skicka följande kod 123456#38#07#(var uppmärksam på att 123456 är fabriksinstallations koden) , efteråt kommer larmet att svara med ett SMS som kommer att bli som SMS ovan i " status för anslutna zoner ". N anger att området är aktivt och FF visar att zonen är avaktiverad.
Avaktivera varje zon separat	39#(trådlös zon 1-16 eller trådbundna zoner 21-23 som ska avaktiveras)#	Exempelvis "zon 07 är aktiv och du vill avaktivera den" för att avaktivera den skicka följande kod 123456#39#07#(var uppmärksam på att 123456 är fabriksinstallations koden) , efteråt kommer larmet att svara med ett SMS som kommer att bli som SMS ovan i " status för anslutna zoner ". N anger att området är aktivt och FF visar att zonen är avaktiverad.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 0770 - 17 10 11 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering