

Snabbguide för förberedning av SIM-kortet

Innan du förbereder SIM-kortet för larmet ska du se till att SIM-kortet fungerar i en vanlig mobiltelefon.

SIM-kortets PIN-kod måste raderas!

Varför? När larmet loggar in på GSM-nätet kan larmet inte ange en redan befintlig PIN-kod. Därför måste PIN-koden raderas.

Hur? SIM-kortets PIN-kod är den PIN-kod som du anger när du slår på din mobiltelefon. PIN-koden kan ändras eller tas bort i alla telefoners "säkerhet inställningar".

Hur testar jag om PIN-koden har tagits bort? Du sätter i SIM-kortet i en mobiltelefon och slå på den. Om du måste ange en PIN-kod det har inte tagits bort.

Mobiltelefonens röstbrevlådenummer måste raderas!

Varför?: Om du ringer larmet när SIM-kortet är isatt och röstbrevlådenumret inte har tagits bort, kommer du inte att kunna komma åt menyn i larmet, du kommer bara vidarekopplas till röstbrevlådan.

Hur?: I telefonens meny hittar du "Vidarekoppling" eller en meny med ett liknande namn. Här kan du ta bort mobiltelefonens röstbrevlådenummer.

Hur testar jag om mobiltelefonens röstbrevlådenummer tagits bort?: Du ringer larmet om du blir omdirigerad till röstbrevlådan har röstbrevlådenumret inte tagits bort.

Minst ett telefonnummer ska sparas på SIM-kortet!

Varför? Om larmet inte hittar några nummer på sitt SIM-kortet så kommer statuslampan vara ständigt grön och larmet kommer inte att fungera.

Använda SMS för att koda telefonnumrena. Skicka ett SMS med följande innehåll:

123456#51#23647896#. Larmet kommer nu skicka ett status SMS tillbaka till dig för att bekräfta att det första av de fem telefonnumrena är: 23647896. Status SMS:et kommer att se ut som exemplet nedan:

Tel 1: 23647896

Tel 2: Andra valda telefonnumret som larmet ringer och SMS:ar om ett inbrott skulle uppstå.

Tel 3: Tredje valda telefonnumret som larmet ringer och SMS:ar om ett inbrott skulle uppstå.

Tel 4: Fjärde valda telefonnumret som larmet ringer och SMS:ar om ett inbrott skulle uppstå.

Tel 5: Femte valda telefonnumret som larmet ringer och SMS:ar om ett inbrott skulle uppstå.

Nedan listas hur man förvarar de 5 tel. numrena i larmcentralen. Nedanstående koder används genom att ringa eller skicka SMS till larmcentral:

- Spara det first tel. nr. som larmet ringer och SMS:ar till: pin kod#51#(tel. nr. 0-15 siffror)#
- Spara det andra tel. nr. som larmet ringer och SMS:ar till: pin kod#52#(tel. nr. 0-15 siffror)#
- Spara det tredje tel. nr. som larmet ringer och SMS:ar till: pin kod#53#(tel. nr. 0-15 siffror)#
- Spara det fjärde tel. nr. som larmet ringer och SMS:ar till: pin kod#54#(tel. nr. 0-15 siffror)#
- Spara det femte tel. nr. som larmet ringer och SMS:ar till: pin kod#55#(tel. nr. 0-15 siffror)#

Hur testar jag om telefonnumret är sparat på SIM-kortet?

Genom att skicka ett SMS-kommando kod till: pin kod#50##

Strax efter kommer du att få ett status SMS från larmcentralen, som kommer att visa antalet lagrade telefonnummer i ordning.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 0770 - 17 10 11 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2011.