

Kodning av sensorer och fjärrkontroller:

Nedanför är där en beskrivning, om hur man kodar sensorer och fjärrkontroller till larmsystemet. Vill du se en instruktionsvideo om detta, gå då till <http://www.homealarm.se/video.php>

När batterierna till PIR sensorerna och till PIR sensorerna med djur immunitet, börjar ta slut startar en LED lampa på PIR sensorn att lysa grönt.

Om batteriet i en dörr/fönster sensor börjar ta slut, då börjar de två nedersta av LED lamporna på dörr/fönster sensorn att lysa rött.

De sensorer och fjärrkontroller som ingår i den grundläggande uppsättningen är redan klara att använda. Följande är därför bara relevant om du har köpt några extra fjärrkontroller eller sensorer som inte ingår i den grundläggande uppsättning.

Placera alla sensorerna bredvid huvudenheten och förbered dem en i taget innan uppmontering runt i huset. **VIKTIGT! Förbered en sensor i taget. Om andra sensorer sänder signaler till huvudenheten medan en ny sensor håller på att anslutas till systemet, kanske det inte fungerar som avsett.**

PIR Sensor:

1. Sätt i det färdiga SIM-kortet i larmenheten. Se till att SIM-kortet är upprättad enligt SIM-kortsguiden i denna handbok.
2. Se så att status lampan lyser konstant grönt, om den inte gör detta tryck då på det öppna hänglåset på din fjärrkontroll för att avaktivera larmsystemet.
3. När status lampan lyser konstant grönt, tryck då in kodnings knappen (Reset knappen) på baksidan av larmcentralen och håll nere den i 2 sekunder.
4. Nu kommer status lampan att ändra färg från grönt till rött. Inom dessa ca 20 sekunder ska du vifta med din hand framför PIR sensorn. Larmcentralen svara då med ett eller flera pip **från sirenen** och nu är PIR sensorn kodad.
5. Status lampan kommer nu efter ca 20 sekunder att ändras från rött till att lysa konstant grönt igen.
6. Testa att alla sensorer är kodade innan du sätter larmsystemt i bruk.

Montering av PIR-sensor:

PIR Sensorn ska monteras med två skruvar och två plastdelar som medföljer i förpackningen. De bör monteras runt 1,8-2,5 meter över golvet och peka vid 'midjehöjd' av en person som står 6 till 8 meter ifrån. Observera att sensorn **INTE** bör pekads mot ett fönster eller monteras i direkt solljus eftersom detta kan utlösa larmet.


Dörr/Fönster sensor:

1. Sätt i det färdiga SIM-kortet i larmet, och se till att systemet fungerar väl.
2. Se så att status lampan lyser konstant grönt, om den inte gör detta tryck då på det öppna hänglåset på din fjärrkontroll för att avaktivera larmsystemet.
3. Sätt i det medföljande 12V batteriet i dörr/fönster sensorn. Placera därefter den medföljande magneten på motsatt sida av dörr/fönster basen. ” Du kan se att magneten är rätt placerad, när dörr/fönster sensorns LED lampa lyser när du tar bort magneten från basen.”
4. När status lampan lyser konstant grönt, tryck då in kodnings knappen (Reset knappen) på baksidan av larmcentralen och håll nere den i 2 sekunder.
5. Nu kommer status lampan att ändra färg från grönt till rött. Inom ca 20 sekunder ska du ta magneten från basen. Larmcentralen svara då med ett eller flera pip **från sirenen**, och dörr/fönster sensorn är nu kodad.
6. Efter ca 20 sekunder kommer status lampan att byta färg från rött till grönt igen. Detta betyder att larmcentralen är ur kodningsläge.
7. Testa att alla sensorer är kodade före du tar larmsystemet i bruk.

Montering av dörr/fönster sensorer

Dörr/fönster sensorn bör monteras med hjälp av den medföljande dubbelhäftande tejpen. **KOM IHÅG att den lilla magneten måste placeras på motsatt sida av sensorn med antennen.**

Fjärrkontrollen

1. Sätt i ett förberett SIM-kort i larmet och kontrollera att den fungerar ordentligt.
2. Se så att status lampan lyser konstant grönt, om den inte gör detta tryck då på det öppna hänglåset på din fjärrkontroll för att avaktivera larmsystemet.
3. När status lampan lyser konstant grönt, tryck då in kodnings knappen (Reset knappen) på baksidan av larmcentralen och håll nere den i 2 sekunder.
4. Nu kommer status lampan att skifta från grönt till rött. Inom ca 20 sekunder ska du trycka på panikknappen  på din fjärrkontroll. Larmcentralen svarar med ett eller flera pip från sirenen. Fjärrkontrollen är nu kodad.
5. Efter ca 20 sekunder kommer status lampan att byta färg från rött till grönt igen. Detta betyder att larmcentralen är ur kodningsläge.
6. Testa att alla fjärrkontroller är kodade innan du tar larmsystemet i bruk.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 0770 - 17 10 11 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering