

Kommandon som används vid användning av mobiltelefon:

Följande systemkommandon kan matas in efter att ha matat in larmets PIN-kod. *“Kom ihåg att systemets kommandon endast kan användas när du är ansluten till larmet”.*

1. Ring larmet. Larmet kommer att svara och du hör ett pip.
2. Ange PIN-koden och tryck #. (Standard PIN-koden är 1234). Ange alltid PIN koden först när du loggar in.
OBS! Den här PIN koden är endast för larmsystemet – INTE för SIM kortet!
3. Larmet kommer nu att svara med ett pip, du är nu anslutna till larmet.

Ex. kommando 1234#0# eller 1234#5*

Viktigt: Du kan inte sätta på högtalaren på din telefon när du ringer upp larmsystemet.

Funktion	Kod	Beskrivning
Aktivera larmsystemet	0#	
Avaktivera larmsystemet	0*	
Slå på output 1	1#	
Stäng av output 1	1*	
Slå på output 2	2#	
Stäng av output 2	2*	
Slå på output 3	3#	
Stäng av output 3	3*	
Slå på output 4 (inbyggt relä)	4#	
Stäng av output 4	4*	
Slå på SMS funktionen	5#	Ta emot SMS när larmet är utlöst (standard)
Stäng av SMS funktionen	5*	Skickas inget SMS när larmet är utlöst
Slå på inkommande samtal	6#	Ta emot samtal när larmet är utlöst
Stäng av inkommande samtal	6*	Ta inte emot samtal när larmet är utlöst
Slå på inomhus sirenen	7#	Denna funktion gäller inte för utomhus Siren med flash
Stäng av inomhus sirenen	7*	Denna funktion gäller inte för utomhus Siren med flash
Byt pinkod	8#XXXX#	XXXX ska vara valfria nummer mellan 0-9. Ex på byte av standard pinkoden. <ol style="list-style-type: none">1. Ring till larmsystemet2. Du hör ett pip3. Tryck in 1234#8#4321#4. Nu kommer din pinkod vara 4321

Slå på den interna mikrofonen	9*	Gäller ej utomhus sirenen. Denna funktionen utnyttjas när larmsystemet är utlöst och den ringer upp din mobiltelefon. Samtalet svaras och 9* trycks in, därefter stängs sirenen av och du kan lyssna genom den interna mikrofonen.
Slå av inomhus Sirenen	9#	Denna funktionen är till för att starta sirenen igen.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 0770 - 17 10 11 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2011.