

Snabb guide för förberedelse utav SIM kortet

Innan du förbereder SIM-kortet för larmet ska du se till att SIM-kortet fungerar i en vanlig mobiltelefon.

SIM-kortets PIN-kod måste raderas!

Varför? När larmet loggar in på GSM-nätet, så kan larmet inte ange en redan befintlig PIN-kod. Därför måste PIN-koden raderas.

Hur? SIM-kortets PIN-kod är den PIN-kod som du anger när du slår på din mobiltelefon. PIN-koden kan ändras eller tas bort i alla telefoners "säkerhets inställningar".

Hur testar jag om PIN-koden har tagits bort? Du sätter i SIM-kortet i en mobiltelefon och slår på den. Om du måste ange en PIN-kod har den inte tagits bort.

Mobiltelefonens röstbrevlådenumret måste bort!

Varför?: Om du ringer larmet när SIM-kortet är isatt och röstbrevlådenumret inte har tagits bort, kommer du inte att kunna komma åt menyn i larmet, utan kommer bara vidarekopplas till röstbrevlådan.

Hur?: I telefonens meny hittar "Vidarekoppling" eller en meny med ett liknande namn. Här kan du ta bort telefonens röstbrevlådenumer.

Hur testar jag om mobiltelefonens röstbrevlådenumret tagits bort?: Du ringer larmet om du blir omdirigerad till röstbrevlådan har röstbrevlådenumret inte tagits bort.

Minst ett telefonnummer ska sparas på SIM-kortet!

Varför? Om larmet inte hittar några nummer på SIM-kortet kommer det att fortsätta blinka oranget och kommer **INTE** att logga in på GSM-nätet.

Hur? Du sparar bara det telefonnummer du vill lagra på SIM-kortet som vanligt - men se till att du sparar numret på SIM-kortet och inte på mobiltelefonen egna minne (Välj under "inställningar och spara"). Kom ihåg att alarmer ringer de siffror som listas i alfabetisk ordning.

Hur testar jag om telefonnumret är sparad på SIM-kortet?

Detta kan bara ske genom att sätta in SIM i en vanlig mobiltelefon och öppna SIM-index. Kom ihåg att SIM-index är inte samma som index på telefonen. SIM-kortet har ett eget index och det är här numrena ska sparas. Annars kommer inte larmet att hitta de inprogrammerade telefonnumrena.

För att vara säker på att SIM kortet har anslutits korrekt, gå igen nedanstående punkter:

- 1. Sätt i 12 V adapter, och slå på ON/OFF knappen på baksidan av larmet till ON**
- 2. Ca 30-40 sek efter det att larmet blivit påslaget, kommer status LED att bli konstant grön.**
(ifall status lampan börjar blinka grönt istället för att lysa konstant grönt är detta inget problem. Bara tryck på det öppna hänslåset på din fjärrkontroll, och status kommer nu att lysa konstant grönt)
- 3. Ta nu ur strömadaptern ur larmcentralen.**
- 4. Om dina nummer är korrekt sparade på ditt SIM kort kommer du nu att mottaga ett SMS "power charge off".**
- 5. Efter att SMS är mottaget, sätt då in strömadaptern igen i larmcentralen. Efter detta kommer du mottaga ett SMS "power charge on"**
- 6. Om båda dessa SMS mottages är nummerna korrekt sparade på SIM kortet.**

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 0770 - 17 10 11 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2011.