

PIR sensor tidsintervall (spara batteri)

Vid bevakning aktiveras PIR sensorn och den skickar en signal till huvudenheten. Sker detta ofta, kommer batteriet i PIR sensorn snabbt ta slut. För att undgå detta kan intervaller för PIR sensorn aktiveras. Detta görs genom att ta bort locket på PIR sensorn.

Nedanföer är de hoppare som styr tidsintervallen på PIR sensorn. På bilden står PIR sensorn på 5s – dvs. 5 sekunder.

Flytta hopparna till 2 och 3, det motsvarar 50 sekunders tidsintervall.

Ta bort hopparen helt, detta motsvarar 2 minuters tidsintervall.

