

Trådlös Dörr/Fönster Sensor



Kodning till larmsystem:

1. Sätt in det medföljande 12V batteriet i dörr/fönster sensorn, placera sedan magneten på motsatt sida av antennen "Du kan se att magneten är placerad rätt, när dörr/fönster sensorns lysdiod lyser, när du tar bort magneten från basen"
2. Följ manualen till ditt larmsystem under kategorin "Kodning av sensorer" (Om det är ett multi zon larmsystem du har (GSM-AD-003 eller HS-ZONE-01) kan dörr/fönster sensorn kodas i både inre och yttre zonen)
3. När larmsystemet är i kodnings läge och sensorn ska kodas, har du 20 sek på dig att koda sensorn. Inom denna tid, ska du ta bort magneten från basen. Larmsystemet visar att kodningen är korrekt genom att LED lampan blinkar till på huvudenheten och att sirenen ger ut ett bip.
4. Efter detta är dörr/fönster sensorn kodad till ditt larmsystem.

Montering av Dörr/Fönster Sensor:

Dörr/fönster sensorn bör monteras med hjälp av den medföljande dubbelhäftande tejp. Den lilla magneten måste placeras på motsatt sida av sensorn med antennen. Avståndet mellan magneten ska inte vara mer än 2 mm.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 031-799 59 55 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2012.