

Trådlös Dubbel Temperatur Sensor

Trådlös dubbel temperatur sensor utlöser ditt larmsystem när temperaturen når din inställda temperatur. Den trådlösa temperatur sensorn kan ställas in från 0 °C till +60 °C.

Denna produkt fungerar till alla våra nuvarande och tidigare larmsystem.



Kodning till larmsystemet

1. Följ manualen till ditt larmsystem under kodning av sensorer (Om detta är ett Multizon larmsystem (GSM-AD-003 eller HS-Zone-01) ska temperatur sensorn kodas i den **yttre zonen**).
2. Ta en liten skruvmejsel och lossa ledningarna ur temperatur sensorn.
3. När ditt larmsystem är i kodnings läge (Då du har tryckt in "Reset" knappen på baksidan av ditt larmsystem), och temperatur sensorn ska kodas. Anslut då de två ledningarna som går ut ifrån sändaren, så de kortsluts. Då ska din huvudpanel registrera detta, genom att ge ut ett blinkning och ett bip från din siren.
4. Därefter är den Trådlösa dubbel temperatur sensor kodad och klar att använda till ditt larmsystem.

Installation

Anslut temperatursensorns röda kabel i port 12 och den svarta ledningen i port 23.

Efter detta kommer Temperatursensorn att skicka en signal till huvudenheten om temperaturen når den inställda nivån.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 0770 - 17 10 11 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2011.