

Trådlös Glas Sensor



Kodning till larmsystemet

1. Sätt i det medföljande 12V batteriet i glas sensorn.
2. Följ manualen till ditt larmsystem genom att läsa "Kodning av sensorer" (Om du har ett multizon larmsystem (GSM-AD-003 eller HS-ZONE-01) så kan du koda er glas sensor i både yttre och inre zonen)
3. När larmsystemet är i kodnings läge och sensorn ska kodas, har du 20 sek på dig att utlösa sensorn. Du gör detta genom att skaka sensorn, så att den kodas till larmsystemet. Huvudenheten visar att sensorn är kodad, genom att den blinkar rött mellan "Monitor" och "Status" och sirenen ger ut ett bip.
4. Efter detta är glas sensorn kodad till larmsystemet.

Montering av Glas Sensor

Du monterar glas sensorn genom att använda den medföljande dubbelhäftande tejp. Du klistrar på sensorn på ditt önskade fönster eller glasdörr. Om ditt fönster blir utsatt för vibration, kommer sensorn att utlösa ditt larmsystem.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 031-799 59 55 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2012.