

## Trådlös knappsats

Om du vill använda en trådlös knappsats till larmsystemet, kan du placera den trådlösa knappsatsen bredvid dörren och montera en Rörelse sensor som pekar bort från knappsatsen. Genom att göra detta kan du gå in genom dörren utan att aktivera larmsystemet.

Du sätter upp den trådlösa knappsatsen på följande sätt:



- 12v 23A batteriet är ej uppladdningsbart
- När strömadaptern är inkopplad i knappsatsen, kommer det lysa en röd lampa till höger på knappsatsen. När strömadaptern är inkopplad så kommer inte batteriet brukas.
- Om strömmen till huset försvinner, kommer batteriet automatiskt gå in och ersätta strömadaptern.
- Knappsatsen ska kodas med baksidan påmonterad.
- VIKTIGT! Den trådlösa knappsatsen ska kodas till huvudenheten och ändra pinkoden innan knappsatsen monteras på en vägg.
- Efter att knappsatsen har blivit kodad till larmsystemet och skall monteras på en vägg, tänk då på att stänga av larmsystemet. ON/OFF skal vara på OFF och strömadaptern ska tas ur.

### Installation till HomeSecure Basic:

1. Tillslut den medföljande 9V strömadaptern till den trådlösa knappsatsen.
2. På baksidan av knappsatsen inne i hålet sitter där en liten blå knapp. Tryck in denna knapp för att starta knappsatsen.
3. Tänk på att placera knappsatsen bredvid huvudenheten när du kodar och testar knappsatsen. Detta för att du inte ska aktivera andra sensorer medan du kodar knappsatsen.
4. Se så att status lampan lyser konstant grönt, om den inte gör detta avaktivera då larmsystemet genom att trycka på det öppna hänglåset på din fjärrkontroll.
5. När status lampan lyser konstant grönt, håll då nere reset knappen på huvudenheten i 2 sekunder. huvudenheten går nu in i kodningsläge, status lampan blinkar/lyser nu rött.
6. När larmsystemet nu är i kodningsläge, tryck då på den lilla svarta knappen på undersidan av knappsatsen. Kodningen sker då automatiskt och den mellersta gula lampan på knappsatsen blinkar till. Det ska också höras ett eller flera pip från sirenen. Händer inte detta så är inte knappsatsen korrekt kodad.

**Installation till HomeSecure Plus:**

- 1 Tillslut den medföljande 9V strömadaptern till den trådlösa knappsatsen.
- 2 På baksidan av knappsatsen inne i hålet sitter där en liten blå knapp. Tryck in denna knapp för att starta knappsatsen.
- 3 Tänk på att placera knappsatsen bredvid huvudenheten när du kodar och testar knappsatsen. Detta för att du inte ska aktivera andra sensorer medan du kodar knappsatsen.
- 4 Se så att status lampan lyser konstant grönt, om den inte gör detta avaktivera då larmsystemet genom att trycka på det öppna hänglåset på din fjärrkontroll.
- 5 När status lampan lyser konstant grönt, håll då nere "Reset" knappen på huvudenheten inne i 2 sekunder. Huvudenheten går nu in i kodningsläge, status lampan blinkar/lyser nu rött.
- 6 När larmsystemet nu är i kodningsläge, tryck då på den lilla svarta knappen på undersidan av knappsatsen. Kodningen sker då automatiskt och den mellersta gula lampan på knappsatsen blinkar till. Det ska också höras ett eller flera pip från sirenen. Händer inte detta så är inte knappsatsen korrekt kodad.

**De tre LED lamporna på den Trådlösa knappsatsen:**

- Röd: Den röda lampan bekräftar att knappsatsen får ström från en strömadapter.
- Gul: När larmsystemet aktiveras eller avaktiveras kommer den gula lampan att blinka.
- Grön: Om batteriet används och det börjar ta slut, då börjar den gröna lampan att lysa.

**Ändra PIN kod:****VIKTIGT! Standardkoden är 1234**

Pinkoden måste vara 4 siffror och alla siffror måste vara olika, dvs pinkoden kan inte vara 0000.

1. Mycket viktigt att knappsatsen är på. Du kan se detta genom att trycka någon knapp på knappsatsen, då ska det höras ett pip vid varje knapptryckning.
2. Tryck ESC efterföljt av ENT.
3. Tryck in den gamla pinkoden (standard pinkoden är 1234) och avsluta med ENT, nu kommer den gul/orange lampan att börja blinka (innan den gul/orange lampan slutar blinka ska den nya pinkoden börja slås in)
4. Om den gamla pinkoden är korrekt insatt kommer du få höra 2 pip.
5. Tryck in den nya pinkoden (innan den gul/orange lampan slutar blinka) och avsluta med ENT.
6. Tryck in den nya pinkoden igen och avsluta med ENT.

Pinkoden har nu ändrad.

**Använda den trådlösa knappsatsen:**

1. Aktivera larmsystemet: Tryck PIN koden och ESC, larmsystemet ger ifrån sig två pip. Och den gula lampan på knappsatsen blinkar till.
2. Avaktivera larmsystemet: Tryck PIN koden och ENT, larmsystemet ger ifrån sig två bip. Och den gula lampan på knappsatsen blinkar till

### Återställ Trådlös knappsats

1. Stäng av den trådlösa knappsatsen genom att trycka på den lilla blå knappen på baksidan av knappsatsen i det lila hålet.
2. Du kan kontrollera så den är helt avstängd genom att trycka på något av de numren på knappsatsen. Om den är helt avstängd kommer du inte höra något pip från knappsatsen,
3. Ta ur strömadaptern.
4. Ta bort bak plattan från knappsatsen.
5. Skruva av de 4 skruvarna och ta bort plattan.
6. Du kommer nu se en svart knapp.
7. Tryck in den svarta knappen.
8. Medan du håller nere den svarta knappen, sätt då tillbaka strömadaptern i knappsatsen och tryck på den lilla blå knappen.
9. Släpp den svarta knappen när du hör ett pip från den trådlösa knappsatsen.
10. Nu är knappsatsen återställd.
11. Pinkoden är nu 1234

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på [support@homealarm.se](mailto:support@homealarm.se), eller ring oss på 031-799 59 55 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2012.