

Trådlös Passiv Infraröd Sensor/ Trådlös Passiv Infraröd Sensor med husdjurs immunitet

Denna manual gäller för både vanlig PIR sensor och PIR sensor med husdjurs immunitet.



Kodning till larmsystem:

1. Följ manualen till ditt larmsystem "Kodning av sensorer" (om du har ett Multizon larmsystem (GSM-AD-003 eller HS-ZONE-01) kan PIR sensorn kodas i både inre och yttre zonen).
2. När larmsystemet är i kodningsläge och sensorn ska kodas. Sätt PIR sensorns ON/OFF knapp på ON, sedan kan du trycka in den svarta lilla knappen på ovasidan av PIR sensorn, eller röra en hand framför PIR sensorn. Larmsystemet kommer ge ett bekräftande blink och ett bip från sirenen.
3. Efter detta kommer PIR sensorn vara kodad till ditt larmsystem och skicka en signal till larmsystemet när någon rör sig framför den.

Montering av PIR sensorn:

PIR Sensorn ska monteras med två skruvar och två plastdelar som medföljer i förpackningen. De bör monteras runt 1,8–2,5 meter över golvet och peka vid "midjehöjd" av en person som står 6 till 8 meter ifrån. Observera att sensorn **INTE** bör riktas mot ett fönster eller monteras i direkt solljus eftersom detta kan utlösa larmet.

Montering av PIR sensor med Husdjurs immunitet

Den nedersta halvan av rörelsefältet på denna sensor har nedsatt känning, så husdjur upp till **20kg** blir inte registrerade. Med detta kan då dina husdjur röra sig runt i rummet utan att utlösa larmsystemet. Man ska tänka på att det är bara nedre halvan som har husdjurs immunitet, när man sätter upp sensorn. Om ditt husdjur har möjlighet att klättra upp så han når den övre halvan, kommer han att utlösa larmsystemet. Du kan rikta PIR sensorn lite mer uppåt, än vad du gör med en vanlig PIR sensor, för att få mindre falsk larm.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 031-799 59 55 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2012.