

Trådlös Utomhus Siren med Flash



Utomhus sirenen drivs med en separat 12V strömförsörjning som medföljer vid köp.





Installation

OBS: Ikonerna ser inte likadana ut på våra två larmsystem, men det är alltid port 1 och 2 som kablarna ska anslutas till. (Den vita inomhus siren och den trådlösa utomhus sirenen måste anslutas till samma portar, så där kommer vara två kablar till varje port).

Bild: Transmittorns ledningar ska kopplas till port 1 och 2 som visas på bilden ovan.

OBS: Det finns en skillnad i kopplingen av portarna på olika larm modeller, men det är alltid port 1 och 2, som ledningarna ska kopplas till. Ikonerna kan det också vara skillnad på.

1. Den svarta kabeln som sticker ut från den medföljande sändaren ansluts till port 1, från vänster (GND porten )
2. Den röda kabeln som sticker ut från den medföljande sändaren ansluts till port 2, från vänster (Siren porten )
3. Anslut sändarens strömkabel till huvudenheten och sedan anslut huvudenhetens strömkabel till sändarens honkontakt.
4. Anslut strömadaptern till ett vägguttag. Efter detta kommer sändaren skicka en signal till sirenen när larmsystemet utlöses.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 031-799 59 55 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2012.