

Fjärrstyrning av larmsystemet med SMS eller uppringning

Följande kommandon kan göras genom att skicka SMS och vid att ringa upp ditt larmsystem, från en mobiltelefon och trycka in dina kommandon (vid uppringning kommer man höra ett kort bip efter insättning av kommando om man gjort det korrekt. Om man hör två bip, så har du gjort fel, prova igen)

OBS:Varje gång du använder SMS tjänsten för att styra larmsystemet, kommer du få ett SMS bekräftelse tillbaka, så att du vet att ditt kommando blivit genomfört.

Tänk på att koden är fabriksinställd 123456, hur du ändrar den, se nedanför.

Funktion	Förklaring	SMS innehåll/insättning
Aktivering/Avaktivering av larmsystemet	Avaktiverad	Pin-kod#1#0#
	Aktiverad (Inre och yttre zonen)	PIN-kod#1#1#
	Aktiverad (bara yttre zonen)	PIN-kod#1#2#
Starta/Stoppa Sirenen	Stoppa	PIN-kod#2#0#
	Starta	PIN-kod#2#1#
Starta/Stäng Avlyssningen	Stoppa	PIN-kod#3#0#
	Starta	PIN-kod#3#1#
Starta/Stoppa Intercom	Stoppa	PIN-kod#4#0#
	Starta	PIN-kod#4#1#
Starta/Stoppa relä (utomhus siren)	Stoppa	PIN-kod#5#0#
	Starta	PIN-kod#5#1#

De följande kommandokoderna kan **bara** skickas med SMS till larmsystemet:

Funktion	Kommandokod	SMS innehåll	Beskrivning
Byt PIN-kod	30#-----#	PIN-kod#Ny PIN-kod(6 nummer)#	Det rekommenderas att du byter PIN-koden så snabbt larmsystemet är installerat.
Tidssynkronisering	31#	PIN-kod#31#	Nu har ditt larmsystem tidssynkroniserats med din mobiltelefon
Tidsinställd Aktivering/Avaktivering	31#aktiveringstid#avaktiveringstid#	PIN-kod#31#1800#0800#	Kl 18:00 kommer larmsystemet att aktiveras automatiskt och kl 8:00 blir den automatiskt avaktiverad
		PIN-kod#31###	Tidsinställda aktiveringen/avaktiveringen är frånslagen.
Siren På/Av vid larm (Standard På)	32#0#	PIN-kod#32#0#	Ingen siren vid larm
	32#1#	PIN-kod#32#1#	Siren vid larm
Längden av fördröjning av Aktivering/Avaktivering	37#aktiverings fördröjning#	PIN-kod#37#00-99#	0-99 sek fördröjning vid aktivering. 10 sek som standard. Sätt en tid så du hinner ut ur huset innan larmsystemet aktiveras.
	38#larm fördröjning#	PIN-kod#38#00-99#	0-99 sek fördröjning vid larm.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 0770 - 17 10 11 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering