

Kodning av sensorer:

Sensorerna kan koda i två olika zoner, en yttre zone och en inre zone. Dessa två zoner kan aktiveras/avaktiveras var för sig. Dvs. man kan ha dörr/fönster sensorerna aktiverade medans PIR sensorerna är avaktiverade. Du kan då röra dig runt i huset och även gå och lägga dig, och fortfarande känna dig trygg med dörr/fönster sensorerna aktiverade. Detta kallas en skalsäkring. Man kan såklart välja själv hur man vill att zonerna ska vara uppdelade. Det kan också vara ett utehus, garage eller liknande, som du då kan aktivera/avaktivera från huset.

Det är därför viktigt att innan man börjar, går igenom hur man vill ha det och så man vet vilka sensorer ska vara i vilken zone. Placera alla sensorerna bredvid din huvudenhet och koda dem **en** åt gången, innan du monterar dem runt i huset.

Viktigt: Det är mycket viktigt att inga andra sensorer är igång än den du ska koda till larmsystemet, och att du bara kodar en åt gången. Om det kodas fler än en sensor åt gången, kan det uppstå kommunikations problem. Detta kan göra att HS-ZONE-01 ej kommer att fungera som den ska. T.ex. att sensorerna kan koda till både inre och tyvre zonen, vilket kommer starta fellarm.

Ordningsföljden av kodning är:

1. Koda först alla de sensorer, som ska vara i den yttre zonen (om du har PIR sensorer som ska koda i den yttre zonen, så ska dessa koda efter dörr/fönster sensorern).
2. Koda därefter dina fjärrkontroller.
3. Koda till sist dina sensorer i den inre zonen.

För att koda en sensor till larmsystemet, så ska sensorn utlösas för att ge signal till huvudenheten. Detta gör du såhär:


Dörr/fönster sensor: Placera den medföljande magneten på motsatt sida av antennen, på basen. Du kan se att den är placerad korrekt, när dörr/fönster sensorns diod lampa börjar lysa rött. För att få den kodad/utlöst så tar du bara magneten bort från basen.

PIR sensor: Starta PIR sensorn genom att sätta ON/Off knappen på On. Sedan bara vifta med handen framför PIR sensorn så att den koda/utlöses.

7.1 Kodning av sensorer i yttre zonen:

1. Starta larmsystemet genom att sätta i strömadaptorn och ändra On/Off knappen till On.
2. Tryck in "Reset" knappen på baksidan av huvudenheten i två sekunder.
3. "Status" LED lampan kommer nu att börja lysa rött.
4. Du har nu ca. 20 sekunder på dig att koda sensorn. Inom denna tid utlös sensorn och larmsystemet visar att den har kodat sensorn, genom att "Status" LED lampan blinkar till en gång.
5. "Status" lampan kommer efter 20 sekunder att ändras till grön.
6. Testa att alla sensorerna är kodade innan du sätter larmsystemet i bruk.

7.2 Kodning av fjärrkontroller

1. Starta larmsystemet genom att sätta i strömadaptorn och ändra On/Off knappen till On.
2. Tryck in "Reset" knappen på baksidan av huvudenheten i två sekunder.
3. "Power" och "Status" LED lamporna kommer nu att börja lysa rött.
4. Du har nu ca.20 sekunder på dig att koda fjärrkontrollen. Inom dessa 20 sekunder, ska du trycka på panik knappen  på fjärrkontrollen. Huvudenheten visar att den har registrerat fjärrkontrollen, genom att "Status" LED lampan blinkar till en gång .
5. "Status" lampan kommer efter 20 sekunder, ändras till grön.
6. Testa att fjärrkontrollen är korrekt innan larmsystemet tas i bruk.

7.3 Kodning av sensorer i inre zonen

1. Starta larmsystemet genom att sätta i strömadaptorn och ändra On/Off knappen till On.
2. Tryck in "Reset" knappen på baksidan av huvudenheten i två sekunder.
3. "Status" LED lampan kommer nu att börja lysa rött.
4. Tryck in "Reset" knappen ännu en gång på baksidan av huvudenheten. Därefter kommer "Status" lampan att ändra färg från att lysa röd till orange. **(Det kan vara svårt att se skillnad på röd eller orange. Om du har mycket ljus i rummet, testa att sätta handen över huvudenhetens display, för att skugga den)**
5. Du har nu ca. 20 sekunder på dig att koda sensorn, inom denna tiden utlös sensorn. Larmsystemet visar att du har kodat sensorn, genom att "Status" LED lampan blinkar till en gång.
6. "Status" lampan kommer efter 20 sekunder att ändras till grön.
7. Testa att sensorerna är kodade korrekt innan du sätter larmsystemet i bruk.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 0770 - 17 10 11 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering