

Snabbguide för förberedning av SIM-kortet

Innan du förbereder SIM-kortet för larmet ska du se till att SIM-kortet fungerar i en vanlig mobiltelefon.

SIM-kortets PIN-kod måste raderas!

Varför? När larmet loggar in på GSM-nätet kan larmet inte ange en redan befintlig PIN-kod. Därför måste PIN-koden raderas.

Hur? SIM-kortets PIN-kod är den PIN-kod som du anger när du slår på din mobiltelefon. PIN-koden kan ändras eller tas bort i alla telefoners "säkerhet inställningar".

Hur testar jag om PIN-koden har tagits bort? Du sätter i SIM-kortet i en mobiltelefon och slår på den. Om du måste ange en PIN-kod det har inte tagits bort.

Mobiltelefonens röstbrevlådenummer måste raderas!

Varför?: Om du ringer larmet när SIM-kortet är isatt och röstbrevlådenumret inte har tagits bort, kommer du inte att kunna komma åt menyn i larmet, du kommer bara vidarekopplas till röstbrevlådan.

Hur?: I telefonens meny hittar du "Vidarekoppling" eller en meny med ett liknande namn. Här kan du ta bort mobiltelefonens röstbrevlådenummer.

Hur testar jag om mobiltelefonens röstbrevlådenummer tagits bort?: Du ringer larmet om du blir omdirigerad till röstbrevlådan har röstbrevlådenumret inte tagits bort.

Minst ett telefonnummer ska sparas:

Varför: Om inte larmsystemet hittar ett telefonnummer, så kommer den ej att kunna ta i bruk.

Viktigt: De telefonnummer du sparar, kommer bli lagrade på HS-ZONE-01 huvudenhet och inte på SIM kortet.

Obs: Det är viktigt att du sparar minst ett mobilnummer, för att larmsystemet ska fungera.

Telefonnummer som ska skickas SMS till:

SMS Kommando	Funktion
PIN-Kod#10#mobilnummer (0-15 nummer)#	Vid larm skickas det SMS till detta mobilnummer
PIN-kod#11#mobilnummer (0-15 nummer)#	Vid larm skickas det SMS till detta mobilnummer
PIN-kod#12#mobilnummer (0-15 nummer)#	Vid larm skickas det SMS till detta mobilnummer
PIN-kod#13#mobilnummer (0-15 nummer)#	Vid larm skickas det SMS till detta mobilnummer
PIN-kod#14#mobilnummer (0-15 nummer)#	Vid larm skickas det SMS till detta mobilnummer

Du får ett bekräftelse SMS skickat från larmsystemet, vid varje sparad nummer.

Ex. Vid första sparade mobilnummer:

Sms0: (mobilnummer)

Sms1:

Sms2:

Sms:3

Sms4:

Telefonnummer som det ska ringa upp till:

SMS Kommando	Funktion
PIN-kod#15#telefonnummer (0-15 nummer)#	Första nummret som rings upp vid larm
PIN-kod#16#telefonnummer (0-15 nummer)#	Andra nummret som rings upp vid larm
PIN-kod#17#telefonnummer (0-15 nummer)#	Tredje nummret som rings upp vid larm
PIN-kod#18#telefonnummer (0-15 nummer)#	Fjärde nummret som rings upp vid larm
PIN-kod#19#telefonnummer (0-15 nummer)#	Femte nummret som rings upp vid larm

Du får ett bekräftelse SMS skickat från larmsystemet, vid varje sparad nummer.

Ex. Vid första sparadetelefonnummer:

Tel5: (telefonnummer)

Tel6:

Tel7:

Tel8:

Tel9:

Radera/Ändra inlaggda telefonnummer

Önskas ett nummer att ändras eller raderas från din lista, så skickar man bara ett SMS utan mobiltelefonnummret eller med det nya telefonnummret som du vill ändra till.

T.ex. PIN-kod#17##

Det tredje nummret, som larmsystemet ringer till är nu raderat.

T.ex. PIN-kod#11#nytt mobilnummer#

Det andra nummret, som larmsystemet skickar SMS till är nu ändrat till ett nytt mobilnummer.

Du får en bekräftelse via SMS när du tagit bort/ändrat ett telefonnummer.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 0770 - 17 10 11 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering