

# **HOME**<sup>®</sup> SECURE 868MHz

---

## Wireless Keypad with RFID



# Introduktion

Installationsguide for RFID Keypad (868MHz).



- 1 RFID bricka zon
- 2 Skalsäkring
- 3 Aktivera
- 4 Avaktivera

- 5 SOS knapp
- 7 Sabotagekontakt
- 8 3xAAA batterier

# Installation

## 2.1 Installation

- 1 Ta bort plastskyddet för att aktivera batterierna
- 2 Skruva tillbaka baksidan

- 3 Skruva knappsatsen fäste till väggen
- 4 Fäst knappsatsen i fästet



Lösenord: 1234  
Admin lösenord: 123456

---

För att få knappsatsen i kodningsläge, tryck på [\*] och slå in Admin lösenordet 123456 följt av [#]

## 2.2 Registrera knappsats till huvudpanel:

- 1 Gå till 8. Programming > 1. Device > 2. Keyfobs > 1. Keyfob Register > 1. By Code Learn > välj en tom plats och tryck på .
- 2 Skriv in admin lösenordet (123456) på knappsatsen så att den börjar blinka och tryck på vilken som helst knapp av följande för att koda knappsatsen till panelen: **aktivera**, **avaktivera**, **skalsäkring**, eller **sabotagekontakt**.

Huvudpanel kommer att pipa till vid lyckad registrering.

## 2.3 Registrera RFID taggar till knappsats

Koda RFID tags tagg till knappsatsen:

- 1 Sätt knappsatsen i kodningsläge genom att skriva in Admin lösenordet [123456] – knappsatsens LED lampor börjar blinka (varar i 30 sekunder)
- 2 Medan knappsatsen blinkar, tryck på 4+1+[#] på knappsatsen och placera en RFID tagg vid RFID området på knappsatsen.

Knappsatsen pipar och LED lamporna slocknar vid lyckad registrering. Upprepa processen för att registrera följande RFID tagg.

## 2.4 Radera RFID taggar från knappsats

- 1 Sätt knappsatsen i kodningsläge genom att skriva in Admin lösenordet [123456] – knappsatsens LED lampor börjar blinka (varar i 30 sekunder)
- 2 Medan knappsatsen blinkar, tryck på 4+2+[#] på knappsatsen och placera RFID tagg vid RFID området på knappsatsen.

## 2.5 Aktivera RFID function för avaktivering

För att kunna använda RFID taggarna måste funktionen aktiveras enligt följande:

- 1 Sätt knappsatsen i kodningsläge genom att skriva in Admin lösenordet [123456] – knappsatsens LED lampor börjar blinka (varar i 30 sekunder)
- 2 Tryck 3610+[#] på knappsatsen och placer RFID tagg vid RFID området på knappsatsen.

## 2.6 Avaktivera RFID function för avaktivering

Om du inte vill använda taggarna kan du avaktivera deras funktion enligt följande:

- 1 Sätt knappsatsen i kodningsläge genom att skriva in Admin lösenordet [123456] – knappsatsens LED lampor börjar blinka (varar i 30 sekunder)
- 2 Tryck 3611+[#] på knappsatsen och placer RFID tagg vid RFID området på knappsatsen.

## 2.7 Ändra lösenord

- 1 Sätt knappsatsen i kodningsläge genom att skriva in Admin lösenordet [123456] – knappsatsens LED lampor börjar blinka (varar i 30 sekunder)
- 2 Tryck 38 + nya lösenordet + [#] på knappsatsen.

## 2.8 Ändra admin lösenord





- 1 Sätt knappsatsen i kodningsläge genom att skriva in Admin lösenordet [123456] – knappsatsens LED lampor börjar blinka (varar i 30 sekunder)
- 2 Tryck 39 + nya admin lösenordet + [#] på knappsatsen.

## 2.9 Fabriksåterställning

- 1 Sätt knappsatsen i kodningsläge genom att skriva in Admin lösenordet [123456] – knappsatsens LED lampor börjar blinka (varar i 30 sekunder)
- 2 Tryck 987654321 + [#] på knappsatsen.

# Användning av knappsats

## 3.1 Aktivera/Avaktivera

<b>Aktivera</b> Skriv in lösenordet och tryck på 	<b>Skalsäkring</b> Skriv in lösenordet och tryck på 
<b>Avaktivera</b> Skriv in lösenordet och tryck på  Eller tryck på * och swipea RFID tagg	<b>Panik knapp (SOS)</b> Tryck och håll 

## Tekniska specifikation

<b>Trådlös räckvidd</b>	80 meter
<b>Frekvens</b>	868MHz
<b>Arbetsspänning</b>	30mA/20uA
<b>Batteritid</b>	2-3 år
<b>Arbetstemperatur</b>	-10 - 55°C
<b>Fuktighet</b>	≤80%
<b>Dimensioner</b>	138*89*17mm