

HOME[®] SECURE 433MHz

Trådlös Panikknapp



Introduktion

1

Ett paniklarm utlöser larmet genom ett enkelt tryck. Du kan därför känna dig extra trygg genom att ha överfallslarmet liggande bredvid sängen eller någon annanstans i hemmet, så att du alltid kan utlösa larmet om något händer. Speciellt användbart för äldre personer som använder larmet för att kalla på hjälp vid ett eventuellt fall eller liknande.

Registrer Panikknappen

2

Det är nödvändigt att koda överfallslarmet till huvudpanelen innan den kan utlösa larmet. Detta görs genom att ställa larmpanelen i kodningsläge, och sedan skicka en signal från överfallslarmet till huvudpanelen. Följ instruktionerna nedan:

1**2****3****1**

Tryck på RF knappen på larmpanelens baksida för att sätta larmpanelen i kodningsläge. Alarmpanelen piper till kort en gång.

2

RF LED börjar lysa rött.

Nu kan du börja koda fjärrkontrollen, knappsats och panikknapp.

3

Koda överfallslarmet genom att trycka på testknappen på sidan.

Larmpanelen piper till en gång. Om överfallslarmet redan är inkodad, piper larmpanelen snabbt fyra gånger.