

## Trådlös Garageport/Grind Sensor



### Kodning till larmsystem

1. Sätt i det medföljande 12V batteriet i garageport sensorns sändare. Placera där efter den medföljande magneten på motsatt sida av antennen. "Du kan se att magneten är rätt placerad när garageport sensorns LED lyser, när magneten tas bort från antennen".
2. Följ manualen till ditt larmsystem genom att läsa "Kodning av sensorer", (Om du har ett multizon larmsystem (GSM-AD-003 eller HS-ZONE-01) kan sensorn kodas i både inre och yttre zonen.
3. När ditt larmsystem är i kodnings läge och garageport sensorn ska kodas, har du 20 sekunder på dig att koda sensorn. Inom denna tid ska du ta magneten ifrån antennen. Din huvudenhet visar att sensorn är kodad genom att blinka rött mellan "Monitor" och "Status" och sirenen ger ut ett bip.
4. Efter detta är garageport sensorn kodad till ditt larmsystem.

## Montering av Garageport/Grind Sensor

Själva Garageport sensorn ska skruvas fast på både väggen och porten. Avståndet mellan magneten och antennen ska inte överstiga 2mm.

Sändaren ska sättas med dubbelklistrad tejp.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på [support@homealarm.se](mailto:support@homealarm.se), eller ring oss på 031-799 59 55 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2012.