


## Trådlös Gas Sensor

Gas Sensorn skickar signal till larmsystemet vid gasutsläpp.

Denna sensor skyddar dig mot gasutsläpp. Den stöder all sorts gas som naturgas och gasol. Sensorn är enkelt installerad och att använda, den är även ekonomisk i drift. När Gas sensorn känner av en gasläcka, kommer den att skicka en signal till huvudenheten som startar larmet direkt. Du kommer bli kontaktad direkt av ditt larmsystem, genom att den skickar SMS och ringer upp de telefonnummer du sparar. Detta för att förhindra olyckor, så att ni hinner ut ur huset eller kan kontakta de som befinner sig i huset.

Kompatibel med alla våra nuvarande och tidigare larmsystem.

## Kodning till larmsystem



Följ manualen till ditt larmsystem (om detta är ett Multizon larm (GSM-AD-004 eller HS-ZONE-01) ska gas sensorn kodas i den yttre zonen.

När huvudenheten är i kodnings läge och Gas sensorn ska utlösas, tryck då på den lilla svarta knappen som visas på bilden ovanför. Du får en bekräftelse att den är kodad med ett bip/blink från huvudenheten.

### Teknisk data

- MCU processing
- Hög stabilitet
- Vägg monterad
- Fungerar både i nätverk och självständig.
- Startar automatiskt efter larm.

### Specifikationer

- Inducerad gas: Naturgas/Gasol
- Ström input: DC 220V
- Strömförsörjning:  $\leq 140\text{mA}$
- Larm output:  $\geq 70\text{dB/m}$ .
- Arbetstemperatur:  $-10^{\circ}\text{C}$  till  $+55^{\circ}\text{C}$ .
- Arbetsfuktighet:  $\leq 90\%$  RH.
- Larm lägen: Ljus och ljud
- Räckvidd: 10 till 15 meter.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på [support@homealarm.se](mailto:support@homealarm.se), eller ring oss på 031-799 59 55 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering