

Trådlös Rök Sensor

Den trådlösa Rök Sensorn skickar signaler till larmsystemet vid brand. GSM larmsystemet stöttar upp till 7st Rök Sensorer samtidigt. Om det ska kopplas fler samtidigt, så måste du modifiera Rök Sensorerna. Rök Sensorn utlöser larmsystemet både när den är aktiverad och avaktiverad. Rök Sensorn är kompatibel med alla våra nuvarande och tidigare larmsystem.

Kodning till larmsystem



Följ manualen till ditt larmsystem (om detta är ett Multizon larm (GSM-AD-004 eller HS-ZONE-01) ska rök sensorn kodas i den yttre zonen. När huvudenheten är i kodnings läge och rök sensorn ska utlösas, tryck då på den lilla svarta knappen som visas på bilden ovanför. Du får en bekräftelse att den är kodad med ett bip/blink från huvudenheten.

Teknisk data

- 9V extra utbytbart batteri
- Intern anslutningar (24 sensorer max)
- Särskilt skydds konstruktion av modulen
- Enkel installation
- Ljus-labyrint
- CMOS-Design
- Bra omgivnings mottagning
- Manuell test
- Hög stabilitet
- Robust SMT design
- Unik struktur med anti-damm, anti-lys design
- Automatisk återstart funktion

Specifikationer

- Ström input: 9V (Batteri)
- Strömförbruk: ≤ 1 W.
- Arbetstemperatur: -10°C till $+50^{\circ}\text{C}$
- Arbetsfuktighet: $\approx 95\%$ RH.
- Larm output: larm med ljud.
- Känslighet: låg
- Räckvidd: 10-15 meter

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 031-799 59 55 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering